

Arris TG 862

W-Lan Einstellungen

1. Im Webbrowser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etc.) die Adresse: <http://192.168.100.1> eingeben.
2. Auf den Menüpunkt „Wireless“ drücken

ARRIS Status

Navigation: Status | HW/FW Versions | Event Log | CM State | **Wireless** | Advanced

RF Parameters

Downstream

	DCID	Freq	Power	SNR	Modulation	Octets	Correcteds	Uncorrectables
Downstream 1	7	314.00 MHz	8.34 dBmV	37.94 dB	256QAM	35757809	11396	5247
Downstream 2	1	266.00 MHz	8.81 dBmV	37.94 dB	256QAM	35693822	992	1060
Downstream 3	2	274.00 MHz	9.09 dBmV	38.26 dB	256QAM	34528909	721	824
Downstream 4	3	282.00 MHz	8.60 dBmV	38.26 dB	256QAM	35713668	1158	857
Downstream 5	4	290.00 MHz	8.20 dBmV	38.26 dB	256QAM	35692116	9439	1125
Downstream 6	5	298.00 MHz	8.78 dBmV	38.61 dB	256QAM	34949129	11067	1089
Downstream 7	6	306.00 MHz	8.98 dBmV	38.98 dB	256QAM	35554252	11626	1097
Downstream 8	8	322.00 MHz	8.21 dBmV	38.98 dB	256QAM	35702916	7780	5009

[Reset FEC Counters](#)

Upstream

UCID	Freq	Power	Channel Type	Symbol Rate	Modulation

3. Username: „admin“ Password: „password“ , **Apply**

ARRIS Wireless

Navigation: Wireless | HSD | Logout

Login

The default user name is 'admin'. Valid characters are the numbers 0 to 9, the letters a through z, and printable special characters (such as \$, !, ?, &, #, @, and others.)

Login

User Name: ?

Password: ?

4. Language auf „Deutsch“, **Apply**
5. Nehmen sie die die gewünschten Änderungen wie W-Lan Name/Passwort oder W-Lan Kanal vor.

Navigation: Grundeinstellungen | WAN-Einrichtung | LAN-Einrichtung | Wireless- | Firewall | Dienstprogramme

GRUNDEINSTELLUNGEN

Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationssseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf „Apply“ (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Host-Name: ?

Wireless aktivieren: ?

Wireless-Netzwerkname (SSID): ?

Netzwerknamen senden (SSID): ?

Benutzername: ?

Passwort ändern: ?

Tx-Leistung: ?

Kanal: ?

Sprache: ?

Sicherheitsmodus: ?

Sicherheitseinstellungen (WPA/WPA2 PSK)

Verschlüsselungs-Algorithmus: ?

Pre-Shared Key: ?